

Настройка модуля Wi-Fi Home для работы в автономном режиме (SERVER)

1. Подайте питание 12В на модуль Wi-Fi Home.
2. Подождите 30-40 сек. и в течение 10 сек. удерживайте нажатой кнопку «RESET»
3. Подключитесь с ноутбука к сети с именем **HI-LINK_******* (вместо звездочек возможен произвольный набор цифр и букв).
Пароль **12345678**
4. Запустите Интернет-браузер (например, Internet Explorer) и в поисковой строке наберите адрес 192.168.16.254
5. В окне авторизации введите логин и пароль
Login – “**admin**”, password – “**admin**”

Откроется окно WEB интерфейса. В закладке «Serial2net setting» установите следующие значения:

«Net mode»	WIFI(AP)-SERIAL	-тип режима модуля
«SSID»	DIVISION HOME	-имя сети
«Encrypt Type»	WPA2 AES	-тип шифрования
«Password»	*****	выберите 8 цифр, например, день, месяц, час, минуты;

Запишите пароль на вход в сеть на модуле и этикетке корпуса несмываемым маркером.

«Ip Address»	192.168.11.200	-адрес модуля в сети
«Subnet Mask»	255.255.255.0	-маска подсети

«Serial Configure»	115200,7,e,1	-параметры UART
«Serial Framing Lenth»	64	
«Serial Framing Timeout»	5	
«Network mode»	Server	
«Remote Server Domain/IP»	192.168.11.245	
«Locate/Remote port Number»	8080	
«Network Protocol»	TCP	
Network Timeout»	0	

Нажмите кнопку «Apply».

Настройка модуля Wi-Fi Home в режиме SERVER окончена.

Таким образом, модуль Wi-Fi Home при включении создает сеть с именем DIVISION HOME и паролем, который Вы задали в строке «Password».

Скачав программу **WI-FI HOME** из AppStore или Google Play, вы можете управлять Вашим модулем Wi-Fi Home с мобильных устройств с системами iOS и Android. Описание работы программы **WI-FI HOME** и модуля Wi-Fi Home смотрите на сайте www.division.center

Дополнительная информация.

Для того, чтобы изменить заводские системные настройки модуля (без необходимости этого делать не нужно):

- войдите в сеть DIVISION HOME через Wi-Fi, используя созданный Вами пароль;
- запустите Интернет-браузер (например, Internet Explorer) и в поисковой строке наберите адрес 192.168.11.200

Login – “admin”, password – “admin”

Выберите закладку «Administration».

Выберите пункт «Management»

В окне «Administrator Setting»:

- в поле «Account» создайте свой логин,
- в поле «Password» создайте свой пароль.

Нажмите кнопку «Apply». В появившемся окне авторизации введите новые логин и пароль.

Выберите закладку «Administration».

Еще раз выберите пункт «Management»

В разделе «System Reboot» нажмите кнопку «Reboot» и через 30 сек отключите и через 30 секунд включите питание модуля Wi-Fi Home.